

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## Status

E41	K	JA	E41	F	10,01	0,31	3,10	140		140	0,2	0,2	0,4	01	OS	E41 UL1	Herningsholm Å	
E42	K	JA	E42	S	3,80	0,18	0,68	45		45	0,1	0,1	0,2	01	SE	E42RUL1	Herningsholm Å	
E43	K	JA	E43	S	0,81	0,38	0,31	19		19	0,0	0,0	0,1	01	SE	E43RUL1	Herningsholm Å	
E44	K		E44	S-N	4,53			21		21	0,0	0,0	0,1	01			Alt regnvand nedsives	
E45	K		E45	S-N	0,28			6		6	0,0	0,0	0,0	01			Alt regnvand nedsives	Spildevand til E41.
E46	K	JA	E46	S	2,60	0,35	0,91	5		5	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E46R102	Jorden	
<b>Sum</b>					<b>22,02</b>		<b>5,00</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>					

## Planlægning

E41	K	JA	E41	S	10,01	0,45	4,50	100		100	0,2	0,1	0,3	01	SFR	E41RUL1	Herningsholm Å	
E42	K	JA	E42	S	3,80	0,45	1,71	38		38	0,1	0,1	0,1	01	SFR	E41RUL1	Herningsholm Å	
E42.P	K		E42.P	S	1,12	0,45	0,51	17		17	0,0	0,0	0,1	01	SFR	E41RUL1	Herningsholm Å	
E43	K	JA	E43	S	0,81	0,45	0,36	8		8	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E41RUL1	Herningsholm Å	
E46	K	JA	E46	S	2,60	0,35	0,91	5		5	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E41RUL1	Herningsholm Å	
E46.P	K		E46.P	S	1,76	0,45	0,79	26		26	0,0	0,0	0,1	01	SFR	E41RUL1	Herningsholm Å	
<b>Sum plan</b>					<b>20,10</b>		<b>8,78</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>					
<b>Sum uændrede oplande</b>					<b>4,81</b>		<b>0,00</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>					
<b>Sum total</b>					<b>24,91</b>		<b>8,78</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>					